




Dell Inspiron 8600のバッテリー交換

このガイドを参照して、バッテリーを取り外しましょう。

作成者: Perry



手順 1 — バッテリー



- ノートパソコン底部からバッテリーを取り外します。
- バッテリーを取り外す方法の詳しい説明を見るには、次のリンクをクリックしてください。 [Dell Inspiron 9100 Battery Replacement](#)
- ⓘ コンピュータのハードウェアで作業中は、感電しないようにバッテリーを取り出しておくことが重要です。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。