



Reemplazo de tapa trasera de Nexus 5X

Esta guía te mostrará como remover el panel trasero del Nexus 5X

Escrito por: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para remover el panel trasero en tu Nexus 5X.



HERRAMIENTAS:


- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)



PARTES:


- [Nexus 5X Rear Panel](#) (1)

Paso 1 — Bandeja de la tarjeta SIM



- Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM, situado en el borde izquierdo del teléfono.
- Presiona aquí para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
- Retira la bandeja de la tarjeta SIM.

Paso 2 — Panel trasero




- Coloca una púa de apertura en la abertura de la ranura de la bandeja de la tarjeta SIM y gírala hacia los lados para soltar el primer clip de plástico que sujeta el panel trasero en su lugar.
- Desliza la púa de apertura alrededor del borde superior del teléfono para liberar los clips de plástico que aseguran el panel trasero.

Paso 3



- Continúa deslizando la púa de apertura alrededor de todos los lados del teléfono para liberar todos los clips que aseguran el panel trasero.

Paso 4



- Inclina la púa de apertura para levantar un poco el panel trasero.
- Hay dos clips de plástico más junto al sensor de huellas digitales. Suéltalos tirando suavemente del panel trasero.
- Retira el panel trasero.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra [comunidad de respuestas de Nexus 5X](#) para ayuda en la resolución de problemas.