



Sostituzione scheda SIM nell'iPhone SE

Rimuovi la scheda SIM in un iPhone 5s.

Scritto Da: Evan Noronha



INTRODUZIONE

Usa questa guida per rimuovere o sostituire la scheda SIM e il suo vassoio nel tuo iPhone.



STRUMENTI:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



COMPONENTI:

- [iPhone 5s/SE Nano SIM Card Tray](#) (1)

Passo 1 — Vassoio SIM



- Inserisci uno strumento di estrazione SIM o una graffetta nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM.
- Premi per espellere la SIM. L'operazione può richiedere una certa forza.

Passo 2



- Rimuovi il vassoio con la scheda SIM dall'iPhone.
- Quando reinserisci la scheda SIM, accertati che sia orientata nel verso giusto all'interno del vassoio.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.