



iPhone 6s Plus'ı Manüel Olarak Yeniden Başlatma

Donan ya da yanıt vermeyen iPhone 6s Plus'ı manüel olarak yeniden başlatın.


Yazan: Evan Noronha



GİRİŞ

iPhone 6s Plus'ınız donduğunda ya da yanıt vermediğinde manüel olarak yeniden başlatın. Manüel yeniden başlatmalar çok kolaydır ve herhangi bir alet gerektirmez.

Adım 1 — iPhone 6s Plus'ı Manüel Olarak Yeniden Başlatma



- Ana sayfa düğmesine basılı tutun.
- Ana sayfa düğmesine basarken, Uyku/Uyanma düğmesine de basın.

Adım 2



- Apple logosu çıkana kadar, yaklaşık 10 saniye boyunca iki düğmeye de basılı tutmaya devam edin.