



Reemplazo de la batería del PowerBook G4 Titanium DVI

Escrito por: Walter Galan



INTRODUCCIÓN

Retire la batería PowerBook G4 Titanium DVI.

Paso 1 — Batería



- Ubique la lengüeta de liberación de la batería en la parte inferior del G4.
- Deslice la lengüeta de liberación de la batería hacia la izquierda y levante la batería de la computadora.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.