



# MacBook Air 11インチ(2011年中期) 裏ブタの外し方

MacBook Air 11インチ(2011年中期)の裏ブタを外します。

作成者: Walter Galan



## はじめに

裏ブタを外す際の参考にしてください。

### ツール:

- [MacBook Air 星形ペンタローブネジ用ドライバ](#) (1)

### 部品:

- [MacBook Air 11" \(Late 2010/Mid 2011\) Lower Case](#) (1)
- [MacBook Air用ゴム足](#) (1)

## 手順 1 — 裏ブタ



- ① まず、コンピューターをシャットダウンし、柔らかい素材の表面上に天面を下にして置きます。
- 以下の10本のネジを外します：
  - 星型ネジ 8mm 2本
  - 星型ネジ 2.5mm 8本
- ① 星型ネジを外す際に必要な特別ドライバーは[こちら](#)で購入できます。

## 手順 2



- ディスプレイと裏ブタの間に指を入れ、裏ブタを引き上げて外します。

作業終了後、再組み立てする際は、逆の手順で作業してください。

この文書の最終更新日は 2019-07-17 06:46:59 PM です。