



Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Air 13" mi-2011

Remplacez le boîtier inférieur de votre MacBook Air 13" mi-2011.

Rédigé par: Andrew Bookholt



INTRODUCTION

Avec ce tutoriel, remplacez un boîtier inférieur endommagé.



OUTILS:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air \(1\)](#)



PIÈCES:

- [MacBook Air 13" \(Late 2010/Mid 2011\) Lower Case \(1\)](#)
- [MacBook Air 13" Late 2010 to 2017 Lower Case Screw Set \(1\)](#)
- [MacBook Air Rubber Feet \(1\)](#)

Étape 1 — Boîtier inférieur



- ❗ Avant de commencer, éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface souple.
- Utilisez un tournevis [P5 Pentalobe](#) pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
 - Deux vis de 9 mm
 - Huit vis de 2,6 mm

Étape 2



- Mettez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour détacher le boîtier inférieur.
- Enlevez la partie inférieure et mettez-la de côté.