



Bloqueo de red de SIM - Cómo desbloquear tu teléfono Sony XPERIA

Aprende a desbloquear la red de la SIM de tu teléfono Sony XPERIA

Escrito por: ZFix

  57%  12:32



SIM lock


[X]	Network	5	
[]	Network subset	0	
[]	Service provider	0	
[]	Corporate	0	
[]	SIM	0	

INTRODUCCIÓN

Aquí aprenderás a desbloquear la red de la SIM de tu Sony XPERIA. Para más información, echa un vistazo a


[video: <https://www.youtube.com/watch?v=RkFIP9uwSAA>]

Paso 1 — Bloqueo de red de SIM - Cómo desbloquear tu teléfono Sony XPERIA




- Asegúrate de que tu teléfono está bloqueado y de que el sistema te pide que introduzcas un código de red por querer usar una SIM no compatible.
- Comprueba el estado de bloqueo:
 - Desde el dial del teléfono, escribe este código: `*##7378423##*`
 - > Service info ("Información de servicio")
 - > SIM lock ("Bloqueo de SIM")

Paso 2



- Confirmas que tu teléfono puede completar el proceso que se va a detallar aquí.
- ⚠ Deberías ver una "X" frente a la opción "Network", con un número contiguo mayor que 0 (cero). Si esta opción no tiene una "X" o el número es 0, esto significa que tu teléfono tiene un bloqueo duro, y **NO PODRÁ** desbloquearse usando un código.
- ⚠ Consigue tu IMEI de 15 dígitos escribiendo *#06#. Nunca consigas un IMEI de ninguna otra fuente, ya que podría ser diferente del IMEI real.

Paso 3



- Escribe el código que hayas recibido, ¡y tu móvil ya estará desbloqueado!

Paso 4



● ¡Listo!

Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.