



Sostituzione scheda SIM del Nexus 5

Sostituisci la scheda SIM nel tuo Nexus 5.

Scritto Da: Kyle Libby



INTRODUZIONE

Questa guida dimostra come sostituire la scheda SIM nel tuo Nexus 5.



STRUMENTI:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



COMPONENTI:

- [Nexus 5 SIM Card Tray](#) (1)

Passo 1 — Scheda SIM



- Inserisci uno strumento di estrazione SIM o una graffetta nel foro vicino all'alloggiamento della scheda SIM posizionato appena sotto il pulsante di accensione.
- Spingi lo strumento nel foro finché non sentirai lo scatto della scheda che esce.

Passo 2



- Rimuovi delicatamente la scheda SIM con le dita oppure con un paio di pinzette se il vassoio della SIM non è completamente estratto.
- ★ Quando inserisci di nuovo la scheda SIM, accertati che il chip sia dallo stesso lato della parte posteriore del telefono.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.