



Desconexión de la batería del iPhone 7

Prereq para desconectar la batería en un iPhone 7 para reparar o reemplazar de manera segura los componentes internos.

Escrito por: Evan Noronha



INTRODUCCIÓN

Guía de prerequisites para desconectar el conector de la batería.



HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tri-point Y000 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

Paso 1 — Desconexión de la batería



- Retira los siguientes tornillos triples Y000 del soporte del conector inferior:
 - Tres tornillos de 1.2 mm
 - Un tornillo de 2.4 mm
- ⓘ Durante esta reparación, lleva cuenta de cada tornillo y asegúrate de que cada tornillo vuelva al lugar exacto de donde salió para evitar dañar tu iPhone.

Paso 2



- Retira el soporte del conector inferior.

Paso 3



- Usa la punta de un spudger para sacar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
- ⓘ Dobra el cable del conector ligeramente hacia arriba para evitar que haga contacto con el zócalo y suministra energía al teléfono.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.