



# iPhone 7 Plus Pentalobe Schrauben auswechseln

Entferne die Pentalobe Schrauben an einem iPhone 7 Plus.

Geschrieben von: Evan Noronha



## EINLEITUNG

Entferne oder tausche die Pentalobe Schrauben an einem iPhone 7 Plus.



### WERKZEUGE:


- [P2 Pentalobe Schraubendreher iPhone](#) (1)



### TEILE:

- [iPhone 7/7 Plus Bottom Screws](#) (1)

## Schritt 1 — Pentalobe Schrauben



- ⚠ Vor dem Beginn sollte der Ladestand des iPhones unter 25% liegen. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann bei Beschädigung brennen oder explodieren.
- Schalte das iPhone aus, bevor du es auseinandernimmst.
- ⚠ Nach dem Öffnen des Gerätes ist das iPhone nicht mehr wasserdicht. Sei nach der Reparatur extra vorsichtig, dass du dein iPhone keinen Flüssigkeiten aussetzt.
- Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben an der Unterseite des iPhones.

Befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.

Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2019-07-16 01:57:56 AM.