



iPhone 7 Plus Pentalobe/펜타로브/별나사 교체

iPhone 7 Plus pentalobe/펜타로브/별나사를 풀어주세요.

작성자: Evan Noronha



소개

iPhone 7 Plus pentalobe/펜타로브/별나사를 풀거나 교체하세요.



도구:


- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)



부품:

- iPhone 7/7 Plus Bottom Screws (1)

단계 1 — Pentalobe/펜타로브/별나사



- ⚠ 시작하기 전에 iPhone 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
- 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
- iPhone 하단 가장자리에 위치한 3.4mm pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 빼세요.
- ⓘ iPhone 디스플레이를 열게 되면 방수 씬이 손상됩니다. 이 단계를 수행하기 전에 [교체용 씬](#)을 준비하거나 씬 없이 iPhone을 재조립할 경우 액체에 노출되지 않도록 주의하세요.

기기를 다시 조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.