



Wie tausche ich die Klickfix-Halterung an meiner Lenkertasche aus?

Sollte nach langem Gebrauch die Klickfix-Halterung deiner Lenkertasche brechen, kannst du die Platte in wenigen Schritten durch eine neue ersetzen.

Geschrieben von: VAUDE Reparaturteam



EINLEITUNG

Sollte nach langem Gebrauch die Klickfix-Halterung deiner Lenkertasche brechen, kannst du die Platte in wenigen Schritten durch eine neue ersetzen. Wir zeigen dir hier, wie es geht.



WERKZEUGE:

- [PH2 Schraubendreher](#) (1)
- [Macro Bit Set](#) (1)



TEILE:


- [Platte für Klickfix-Halterung](#) (1)

Schritt 1 — Klickfix-Halterung



- Alle 4 Schrauben der Platte lösen, indem mit einem Steckschlüssel #7 die Muttern an der Außenseite fixiert werden und mit dem Kreuzschlitzschraubendreher die Schrauben gelöst werden.

Schritt 2



- Defekte Platte abnehmen und durch neue Platte ersetzen.

Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge um die Reparatur abzuschließen.