



Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?

Diese Anleitung zeigt dir, wie du den ausziehbaren Griff an deinem Trolley ersetzen kannst.

Geschrieben von: VAUDE Reparaturteam



EINLEITUNG

Du kannst diese Anleitung für fast alle VAUDE Trolleys verwenden und selbst aktiv werden. Nur bei unseren Modellen Futuna, Rotuma, Turin und Tuvana empfehlen wir Dir, dass du den Austausch den Profis in der VAUDE-Reparaturwerkstatt überlässt.



WERKZEUGE:

- [PH2 Schraubendreher](#) (1)



TEILE:

- [VAUDE Trolley Griff](#) (1)

Schritt 1 — Trolleygriff



- Den Reißverschluss im Innenbereich des Trolleys öffnen und das Gestänge freilegen.

Schritt 2



- Die 2 Schrauben im unteren Bereich an der Gestängeführung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher lösen.

Schritt 3



- Die gekennzeichneten 6 Schrauben im oberen Bereich mit einem Kreuzschlitzschraubendreher lösen.

Schritt 4



- Nachdem alle Schrauben gelöst sind, kannst du den kompletten Griff einfach herausnehmen.

Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge um die Reparatur abzuschließen.