



# iPhone 4S Rückabdeckung austauschen

Ersetze eine kaputte Rückabdeckung an deinem iPhone 4S.

Geschrieben von: Walter Galan



## EINLEITUNG

Entferne die Rückabdeckung, damit du an die internen Komponenten deines iPhones herankommst.



### WERKZEUGE:

- [P2 Pentalobe Schraubendreher iPhone](#) (1)



### TEILE:

- [iPhone 4S Blank Rear Glass Panel](#) (1)  
**Fix Kit / Black**  
*This kit contains the part and all tools needed.*
- [iPhone 4S Used OEM Rear Glass Panel](#) (1)
- [iPhone 4S Transparent Rear Panel](#) (1)

## Schritt 1 — Rückabdeckung



- ⓘ Bevor du anfängst, entlade deinen iPhone Akku auf weniger als 25%. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn man ihn aus Versehen punktiert.
- Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
- Entferne die beiden 3,6 mm P2 Pentalobe Schrauben neben dem Dockanschluss.
- ⓘ Vergewissere dich, dass du den Schraubendreher gut im Schraubenkopf ansetzt, wenn du die Pentalobe Schrauben entfernst, denn sie können leicht beschädigt werden.

## Schritt 2



- Drücke das Rear Panel Richtung Oberkante des iPhones.

**i** Das Panel bewegt sich ca. 2 mm.

## Schritt 3



- Zieh das Rear Panel von der Rückseite des iPhone weg und pass auf, dass die Kunststoff-Clips, die am Rear Panel befestigt sind, nicht beschädigt werden.
- Entferne das Rear Panel vom iPhone.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.