



# Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 4S

Remplacement d'un panneau arrière fissuré de votre iPhone 4S.

Rédigé par: Walter Galan



## INTRODUCTION

Enlevez le panneau arrière pour accéder au composants à l'intérieur de votre iPhone.



### OUTILS:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)



### PIÈCES:

- [iPhone 4S Blank Rear Glass Panel Fix Kit / Black](#) (1)  
*This kit contains the part and all tools needed.*
- [iPhone 4S Used OEM Rear Glass Panel](#) (1)
- [iPhone 4S Transparent Rear Panel](#) (1)

## Étape 1 — Panneau arrière



**⚠** Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone en dessous de 25%. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est perforée accidentellement.

- Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
- Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,6 mm à côté du connecteur de dock.
- ⓘ Assurez-vous que le tournevis a bonne prise lorsque vous retirez les vis Pentalobe, car elles s'abîment très facilement.

## Étape 2



- Poussez le panneau arrière vers le bord supérieur de l'iPhone.

**i** Le panneau va se déplacer d'environ 2 mm.

## Étape 3



- Retirez le panneau arrière de l'iPhone, en veillant à ne pas endommager les clips en plastique attachés au panneau arrière.
- Enlevez le panneau arrière de l'iPhone.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.