



iPhone 4S后面板更换

替换你iPhone 4S破碎的后面板。

撰写者: Walter Galan



介绍

拆除后面板查看手机的内部组件。

工具:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone - Archived](#) (1)

章节:

- [iPhone 4S Blank Rear Glass Panel \(1\) Fix Kit / Black](#)
This kit contains the part and all tools needed.
- [iPhone 4S Blank Rear Glass Panel \(1\) Fix Kit / White](#)
This kit contains the part and all tools needed.
- [iPhone 4S Used OEM Rear Glass Panel \(1\)](#)
- [iPhone 4S Transparent Rear Panel \(1\)](#)

步骤 1 — 后面板



- ⓘ 拆机前，请先关机。
- 拆卸掉两颗3.6mm 五角 P2防撬螺丝。
- ★ 重新组装的时候，我们建议你用菲利普螺丝刀来更换5号专用螺丝。我们的[拆解套装](#)为你提供用菲利普斯螺丝刀更换五角螺丝。
- ⚠ 5号螺丝刀只能用一次，不用上太紧，以免滑丝。

步骤 2



- 从下往上推开后盖。
- ⓘ 大概推出2mm的间隙。

步骤 3



- 向下轻拉后盖，小心不要将塑料卡扣损坏。
- 取下后盖

请按逆序重组你的设备。

此文档最后生成于 2019-07-10 08:35:11 AM。