



Acer Aspire 3000 reemplazo de la batería

Esta guía describe cómo quitar y reemplazar la batería moribunda en su dispositivo para restablecer la energía.

Escrito por: roro6730



INTRODUCCIÓN

Este proceso paso a paso demuestra cómo reemplazar una batería muerta o moribunda en su Acer Aspire 3000. Es importante seguir los pasos cuidadosamente para evitar daños a los puertos de la batería cuando se retiren. El daño a los puertos puede causar una mala conexión con una batería de repuesto. Tenga cuidado de retirar siempre la batería siempre que esté reparando partes de su dispositivo.

Paso 1 — La batería



- Comience con el dispositivo boca abajo.
- Oriente la computadora de manera que la batería esté en el lado opuesto a usted y los puertos de los auriculares estén orientados hacia usted.


Paso 2



- Deslice el botón que se encuentra debajo de la batería a la izquierda en la posición desbloqueada.
- ⓘ Usted sabrá que la batería está desbloqueada si la lengüeta es empujada al lado donde el símbolo está desbloqueado.

Paso 3



- Localice la batería y la lengüeta a la derecha de la misma.
 - Tire de la lengüeta a la derecha mientras que simultáneamente empuja la batería lejos de usted.
-  Asegúrese de empujar la batería sólo cuando la lengüeta se mantiene en la posición correcta para evitar daños en el dispositivo.

Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.