



iMac Intel 27" EMC 2429 Zugangsklappe austauschen

Austausch der Zugangsklappe am iMac Intel 27" EMC 2429.

Written By: Phillip Takahashi



INTRODUCTION

Hier wird gezeigt, wie du die Zugangsklappe entfernen kannst, um sie zu ersetzen, oder um Zugang zum RAM zu bekommen.

TOOLS:

- [PH2 Schraubendreher](#) (1)
-

Schritt 1 — RAM Abdeckung



- Löse die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung auf der unteren Seite des iMac befestigt ist.
- ⓘ Die Schrauben bleiben in der Abdeckung stecken und lassen sich nicht komplett aus der Abdeckung entnehmen.
- Entferne die Abdeckung des iMacs.
- ☑ Beim Wiederausammenbau die Abdeckung lose einsetzen und mit den Außenseiten in das Gehäuse des iMac einrasten, bevor die Schrauben fest angezogen werden.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.