



Remplacement de la trappe d'accès de l'iMac Intel 27" EMC 2429

Remplacez la trappe d'accès de la RAM sur votre iMac Intel 27" EMC 2429.

Rédigé par: Phillip Takahashi



INTRODUCTION

Enlevez la trappe d'accès pour la remplacer ou accéder à la RAM.

OUTILS:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Installation de la trappe d'accès sur les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374



- Desserrez les trois vis Phillips par lesquelles la trappe d'accès est fixée en dessous de votre iMac.
- ⓘ Ces vis captives sont intégrées à la trappe d'accès.
- Retirez la trappe d'accès de votre iMac.
- 👉 Lors du remontage, fixez la trappe d'accès sans serrer, puis alignez-la sur l'ouverture du compartiment mémoire dans le boîtier extérieur de l'iMac avant de serrer les vis à fond.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'autre sens.