

はじめに

Kindle Fireの内部コンポーネントにアクセスするために、バックケースを取り出します。

ツール:

- [Metal Spudger Set](#) (1)
- [iFixit開口ツール](#) (1)

部品:

- [Kindle Fire 7" Rear Case](#) (1)

手順 1 — バックケース



- プラスチックの開口ツールをKindle Fireの右下コーナーに差し込みます。
 - ケースをこじ開け、Kindle Fire周囲に沿ってプラスチック製の開口ツールをスライドして、ケースを固定しているクリップを外します。
- ⚠** プラスチックの開口ツールの挿入が困難な場合は、メタル製スパジジャーに切り替えて、ケースを傷つけないよう注意しながら、最初のクリップを元に戻します。
- Kindle Fire本体の上側から本体下側をこじ開けると作業がしやすいです。(横から外す) 2つを引き離さずに2つに分けようとする力をかけすぎると、内側のタブにダメージを与えてしまう可能性があります。

手順 2



- プラスチックのクリップを外したら、Kindle Fireからバックケースを両側に引っ張り、外します。

デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。