



Samsung Galaxy S6 Edge SIM Kart Tepsisi Deđiřimi

Samsung Galaxy S6 Edge'in SIM kart tepsisi iin ıkarma bilgileri

Yazan: Sam Goldheart



GİRİŞ

Bu kılavuzu, SIM kartı deđiřtirmek ya da daha ileri sökümler için SIM kart tepsisini çıkarmak için kullanın.



ARAÇLAR:

- SIM Card Eject Tool (1)



PARÇALAR:

- Galaxy S6 Edge SIM Card Tray (1)

Adım 1 — SIM Kart Tepsisi



- Telefonun başlatma düğmesi tarafında bulunan SIM kart yerindeki deliğe, bir adet ataş ya da SIM çıkarma aleti yerleştirin.
- ⚠ Aleti yanlışlıkla mikrofon deliğine sokmayın; bu hasara sebep olur. Telefonun üzerinde SIM tepsisinin ana hatlarını arayın.
- SIM kart tepsisini çıkarmak için bastırın.
- SIM kart tepsisini telefondan ayırın.

Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu talimatları sondan başa doğru uygulayın