



Samsung Galaxy S7 Austausch der Rückkammerlinse

Repariere die zerbrochene Glasabdeckung über der Rückkamera eines Samsung Galaxy S7, indem du die Kameralinse ersetzt.

Geschrieben von: Evan Noronha



EINLEITUNG

Wenn das Glas deiner Hauptkamera zerbrochen ist, kannst du entweder nur die Glaslinse oder die ganze Linseneinheit wechseln.

Wird die Linse ersetzt während das Smartphone noch nicht zerlegt, ist es möglich dass kleine Glasscherben in die Kamera gelangen können, dafür ist diese Reparatur schneller, da weniger zerlegt werden muss.

Der Austausch der ganzen Linseneinheit ist langwieriger und erfordert den Entfernen der Rückabdeckung, dafür ist es für die Kamera weniger gefährlich. Dieses Verfahren schließt den Austausch der Glaslinse und der Blende mit ein, du benötigst auch neue Klebestreifen für die Rückabdeckung.



WERKZEUGE:

- [Pinzette](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
Or a hair dryer or heat gun
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Kleiner Saugnapf](#) (1)



TEILE:

- [Galaxy S7/S7 Edge Rear Camera Bezel](#) (1)
The lens/flash cover is not included in the bezel.
- [Galaxy S7 Rear Cover Adhesive](#) (1)
Optional - Only required if replacing bezel and lens.

Schritt 1 — Austausch des Glases



- Folge dieser Anleitung, wenn du nur die Glaslinse über der Hauptkamera tauschen willst.
- ★ Wenn du die ganze Blende austauschen willst dann überspringe diesen Schritt und fahre mit dem folgenden fort.

Schritt 2 — Austausch der Blende und der Linse



- Folge diesem längeren Verfahren wenn du Blende und Linse auf der Gehäuserückseite tauschen willst.
- ★ Dazu benötigst du auch neue Klebestreifen für die Rückabdeckung. Beim Einkleben der Kamerablende und der Rückabdeckung hilft dir [diese Anleitung](#).