



# MacBook Pro 15" Unibody Ende 2008 und Anfang 2009 Akku tauschen

Wenn sich dein Akku zu schnell entlädt, dann benutze diese Anleitung, um ihn auszutauschen.

Geschrieben von: Walter Galan



---

## **EINLEITUNG**

Der Austausch des Akkus in einem MacBook Pro Unibody geht leicht.

---



### **TEILE:**

- [MacBook Pro 15" Unibody \(Late 2008/Early 2009\) Battery](#) (1)
-

## Schritt 1 — Schutzklappe (Akku und Festplatte)



- Platziere das Gerät umgedreht auf einer flachen Oberfläche.
- Drücke die gerillte Seite der Entriegelungsvorrichtung nach unten und greife den herausragenden Teil, um ihn nach oben ziehen zu können, bis er vertikal nach oben zeigt.

## Schritt 2



- Die Klappe sollte sich etwas erhoben haben und du kannst sie entnehmen.

## Schritt 3 — Akku



- ⓘ Achte darauf, dass der Riegel an der Akkuklappe senkrecht steht, bevor du fortfährst.
- Fasse die durchsichtige Kunststofflasche an, ziehe den Akku hoch und aus dem Unibody heraus.
- Wenn die Lasche eingedrückt ist, dann verriegelt sie den Akku.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2019-08-17 08:29:13 AM.