



Toyota Corolla (2003-2008) - Lage der Sicherungen

Auffinden des Sicherungskastens. Lage der Sicherungen.

Geschrieben von: Jesse Teixeira Silva





WERKZEUGE:

- [Fuse Box Tool](#) (1)



TEILE:

- [Blade Fuses](#) (1)


There are many different amperage rating options, so find out which fuse you need before ordering.

Schritt 1 — Toyota Corolla (2003-2008) - Lage der Sicherungen



- Die Sicherungskasten befindet sich links unterhalb des Bedienfeldes hinter der Abdeckung (nicht bei UK Modellen). Es ist eine schwarze quadratische Box mit Abdeckung. Diese lässt sich mit passendem Werkzeug öffnen.

Schritt 2



- Nach dem Entfernen der Abdeckung kann die entsprechende Sicherung gewechselt werden. In meinem Fall war es die Nummer 38 (beim Fiedler Modell kann die Position anders sein). Für mehr Details, kann das Sicherungsschema in der Bedienungsanleitung nachgeschlagen werden.

Für den Zusammenbau in umgekehrter Folge vorgehen.

Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2018-03-14 11:10:03 PM.