



# Citizen Ecodrive Watch Akku austauschen

Austausch des Akkus an der Citizen Ecodrive Watch.

Geschrieben von: Billy Tat



---

## **EINLEITUNG**

Die Ecodrive Watch hat einen Akku eingebaut. Nach langem Gebrauch hält er seine Ladung nicht mehr lange genug. Es ist sicher günstiger den Akku zu wechseln, als eine neue Uhr zu kaufen. Diese Anleitung zeigt, wie du einen Batteriewechsel an einer Citizen Ecodrive Uhr ordnungsgemäß durchführst.


---



### **WERKZEUGE:**


- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
  - [Watch wrench](#) (1)
-

## Schritt 1 — Citizen Ecodrive Akku



- Drücke den Stift am Armband heraus um leichter Zugang zum Rückdeckel der Uhr zu bekommen.

## Schritt 2



- Mit einem speziellen einstellbaren Werkzeug kannst du den Rückdeckel der Uhr aufschrauben.



### Schritt 3



- Hebe den Akku, der wie eine gewöhnliche Knopfzelle aussieht, mit einem geeigneten Werkzeug aus der Uhr.

### Schritt 4



- Ersetze den Akku.
- Achte darauf, dass der positive Anschluss nach oben zeigt.
- Die messingfarbene Anschlussfahne am Akku muss in die entsprechende Vertiefung passen.

## Schritt 5



- Ziehe die Krone für dreißig Sekunden heraus um die Uhr zurück zu setzen.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.