



# Remplacement du panneau avant du Canon EOS Rebel G

Comment retirer le panneau avant pour accéder aux autres composants de l'appareil.

Rédigé par: Kyle Reis



---

## INTRODUCTION

Ce guide vous montre comment installer le panneau avant de votre caméra.

---

### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Panneau avant



- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, retirez trois vis cruciformes de 4,4 mm comme indiqué par les cercles rouges.

## Étape 2



- À l'aide de votre doigt, décollez la poignée texturée pour séparer les composants.

### Étape 3



- À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, desserrez la connexion entre le panneau avant et l'appareil.
- Retirez le panneau avant avec vos mains.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.