




Démontage Samsung Galaxy Core Prime

Nous allons démonter le téléphone, ce qui permettra aussi de changer l'écran LCD ou la vitre tactile.

Rédigé par: Alexandre Isaac



INTRODUCTION

Nous allons démonter le téléphone, ce qui permettra aussi de changer l'écran LCD ou la vitre tactile.

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=pPeP8ly5up0>]

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Credit Card / Plastic](#) (1)
 - [Hot Air Rework Station Hakko FR-810](#) (1)
-

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.