



# iMac Intel 27インチ EMC 2390のアクセスドアの交換

お持ちのiMac Intel 27インチ EMC 2390のアクセスドアを交換します。

作成者: Walter Galan



## はじめに

アクセスドアを取り外して、RAMモジュールを交換しましょう。

### ツール:

- [プラスネジ#2ドライバー \(1\)](#)

## 手順 1 — アクセスドア



- iMacの下部にあるアクセスドアを確認し、3本のネジを緩めます。
- ⓘ 3本のネジはアクセスドアから脱落防止加工されています。
- アクセスドアを取り外します。
- ⚠ アクセスドアを再度取り付ける場合、それぞれのネジは最初からきつく締めないようにします。アクセスドアが正しくiMac本体にはまるように位置を調整しながら3本のネジを締めるようにしましょう。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。