



# Sostituzione display Samsung Galaxy A5

Questa guida mostra come sostituire il display sul tuo Samsung Galaxy A5.

Scritto Da: Tobias Isakeit



## INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire il display rotto o crepato sul tuo Samsung Galaxy A5.



### STRUMENTI:

- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



### COMPONENTI:

- [Galaxy A5 \(2015\) Screen](#) (1)
- [Tesa 61395 Tape](#) (1)

## Passo 1 — Display



- Spegni il tuo telefono.
  - ⓘ Se il tuo schermo è crepato, puoi coprire il pannello frontale di nastro adesivo per proteggerti dai frammenti di vetro e avere una migliore presa per sollevarlo.
  - [Usa un'iOpener](#) per allentare l'adesivo sul bordo dello schermo. Concentrati prima sui bordi e poi sulla parte inferiore.
  - Solleva leggermente lo schermo con un'iSlack o una ventosa per inserire un plettro di apertura nella fessura.
  - ⓘ Lo schermo del telefono è composto di due strati (vetro e display). assicurati di rimuovere insieme entrambi gli strati e di non separarli tra loro.
- ⚠ All'inizio inserisci solo la punta del plettro e falla scorrere lungo il bordo per allentare la colla. Per il momento non intervenire sulle parti superiore e inferiore.

## Passo 2



- Quando la colla è sufficientemente morbida sul lato, puoi sollevare leggermente lo schermo per inserire un plettro di apertura sotto lo schermo.
- Prendi un secondo plettro e fallo scorrere lungo il bordo inferiore.
- ⚠ I pulsanti del software negli angoli inferiori sinistro destro dello schermo hanno dei cavi a nastro incollati al display. Presta una particolare attenzione al tuo plettro perché tagli la colla tra lo schermo e i pulsanti senza tagliare questi cavi.
- Ripeti l'ultimo passo e questo dall'altro lato.

### Passo 3



- Usa di nuovo [l'iOpener](#) per riscaldare le parti inferiore e superiore e continuare ad allentare l'adesivo.
- Puoi ora spostare i plettri, avvicinarli al pulsante home ed eventualmente aprire lo schermo verso l'alto.
- ⚠ Non aprire interamente lo schermo. È sempre collegato alla scheda madre.
- 📌 Il pulsante home può restare aderente al gruppo display o rimanere attaccato al telaio centrale. Verifica se il tuo nuovo schermo ne include già uno.

### Passo 4



- Nell'angolo superiore destro si trova il connettore del display. Usa uno spudger per staccarlo.
- Ora puoi rimuovere lo schermo.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

Questo documento è stato generato l'ultima volta su 2019-07-17 01:24:19 AM.