



Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A3

A3

Esta guía muestra cómo reemplazar la pantalla de su Samsung Galaxy A3.

Escrito por: Tobias Isakeit



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar una pantalla rota o rasgada de tu Samsung Galaxy A3.



HERRAMIENTAS:

- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Spudger](#) (1)





PARTES:

- [Galaxy A3 \(2015\) Screen](#) (1)
- [Tesa 61395 Tape](#) (1)

Paso 1 — Pantalla



- Apaga el teléfono.
 -  Si tu pantalla está rasgada, cubre el panel frontal con cinta para protegerte de los trozos de vidrio y poder asirla mejor para levantarla.
 - [Usa un iOpener](#) para ablandar el pegamento en el borde de la pantalla. Concéntrate en los lados primero y luego en la parte inferior.
 - Con un iSclack o una ventosa puedes levantar la pantalla un poquito para poder ingresar en el espacio con una púa de apertura.
-  Al principio, solo inserta la punta de la púa de apertura y deslízala a lo largo de un lado para soltar el pegamento. Deja la parte superior y la inferior por ahora.

Paso 2



- Cuando el pegamento esté lo suficientemente flojo en un lado, puedes levantar la pantalla un poco más para entrar por debajo de la pantalla con una púa de apertura.
- Toma una segunda púa de apertura y deslízala alrededor del borde inferior.
 - ⚠ Ten cuidado donde están los dos botones táctiles en la parte inferior (ver próximo paso para orientarte). Tómate tiempo y sé paciente.
- Repite el último paso y este en el otro lado.

Paso 3



- Toma el [iOpener](#) una vez más para calentar la parte inferior y superior para ablandar el pegamento más.
- Ahora podrás mover las púas en la parte inferior más cerca al botón de inicio y eventualmente abre la pantalla hacia la parte superior.
 - ⚠ No abras la pantalla completamente. Está todavía conectada a la placa madre. Además, el papel de aluminio dorado detrás de la pantalla podría salirse y permanecer pegado al marco medio. Puedes volver a conectarlo luego.
 - ⚠ Si tu pantalla sigue funcionando, ten cuidado de no arrancar el panel frontal de la pantalla. También puedes dejar la parte superior para no arriesgarte a cortar ningún cable flexible.

Paso 4



- En la esquina superior derecha puede encontrar el conector de la pantalla. Utiliza un spudger para desconectarlo.
- Ahora puedes quitar la pantalla.

Este documento fue generado el 2019-10-07 07:21:21 PM (MST).

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Vuelve a aplicar adhesivo donde sea necesario.