



iMac Intel 20" EMC 2266 玻璃面板更换

Written By: Walter Galan



INTRODUCTION

通过移除玻璃面板来接触你的iMac内部元件。



TOOLS:


- [Heavy-Duty Suction Cups \(Pair\)](#) (1)



PARTS:

- [iMac Intel 20" Glass Panel \(EMC No. 2266\)](#) (1)

Step 1 — 玻璃面板



- ① 玻璃面板固定在前挡板上, 周围有十四块磁铁。
- 将两个吸盘固定在玻璃面板的对角上。
- ① 要连接我们销售的[吸盘](#), 首先将吸盘口与玻璃面板表面平行放置。轻轻握住吸盘并转动可动手柄, 直到它与其他手柄平行。
- ① 如果你的吸盘无法吸附, 尝试清理玻璃面板和吸盘的接触面。

Step 2



- 轻轻地将玻璃面板直接拉出 iMac。
- ⚠️ 玻璃面板外围有多个定位点。为了避免把这些针脚从玻璃面板上扯下来，一定要在拆卸过程中直接拉直。
- ✦ 在重新安装前，务必要一丝不苟地清洗液晶屏和玻璃面板的内侧面，因为在显示屏上的任何指纹或灰尘都将会令人讨厌。
- ✦ 更换玻璃时，要确保玻璃和框架之间没有任何东西。杂乱电缆可能损坏玻璃。

如需重新组装设备，请按相反顺序执行这些步骤。