



Remplacement de la carte microSD du Samsung SmartCam HD

Ce guide vous aidera à remplacer votre ancienne carte microSD qui est peut-être pleine par une nouvelle.

Rédigé par: Christopher Michael Tartaglia



INTRODUCTION

Ce guide vous aidera à remplacer votre ancienne carte microSD qui est peut-être pleine par une nouvelle.



PIÈCES:

- [SanDisk microSD Card](#) (1)
-

Étape 1 — Carte microSD



- Sur le côté gauche de votre SmartCam, il y a une fente sur laquelle vous pouvez appuyer pour libérer votre ancienne carte microSD.

Étape 2



- Prenez une nouvelle carte microSD et insérez-la dans le même emplacement.

Le remplacement de la carte microSD ne nécessite pas le démontage de la Samsung SmartCam.