



Toolcraft ST-50D Lötstation auseinandernehmen

Wie du eine Toolcraft ST-50D Lötstation auseinandernehmen kannst.

Geschrieben von: Martin Kubica



EINLEITUNG

Ich will dir zeigen, wie du eine Toolcraft ST-50D Lötstation auseinanderbauen kannst.



WERKZEUGE:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — So sieht die Lötstation aus.



- Ich denke, ihr könnt andere Modelle wie die ST-80 und 100 genauso zerlegen. Unabhängig davon, ob es die analoge oder digitale Variante ist.

Schritt 2 — Lege die Station auf die Rückseite



- Auf der Unterseite findest du zwei Löcher mit Schrauben (grün). Die anderen beiden Schrauben sind unter den unteren Gummifüßen (rot).

Schritt 3 — Löse die Gummifüße



- Mit deinen Fingernägeln oder einem passenden Werkzeug kannst du die Gummifüße lösen.

Schritt 4 — Entferne die Schrauben



- Mit einem Phillips #1 Schraubendreher kannst du die Schrauben lösen und das Gehäuse abnehmen.

Um dein Gerät wieder zusammzusetzen, folge den Schritten in der umgekehrten Reihenfolge.