



Changer la luminosité de la lampe de poche

Modifier l'intensité de la lampe de poche en faisant un appui fort sur l'icône de la lampe de poche dans le centre de contrôle.

Rédigé par: yvaneck



Éclairage vif



Éclairage moyen




Éclairage faible



INTRODUCTION


Cette fonction est disponible pour les iPhone ayant la 3D Touch , soit les iPhone 6s, iPhone 6 s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8 et iPhone 8 Plus.

Étape 1 — Changer la luminosité de la lampe de poche



- Faites apparaître le centre de contrôle de votre iPhone 7, en glissant le doigt depuis le bas de l'écran au dessus du bouton d'accueil.

Étape 2



- Sélectionnez la lampe de poche et faites un appui fort sur l'icône de la lampe de poche pour faire apparaître les trois possibilités de réglages du flash.
- Sélectionnez celui désiré: éclairage vif, moyen ou faible.