



P775DM3 Replacement la batterie

Rédigé par: Felice Suglia






PIÈCES:


- [Pièces pour why! P775DM3 CH](#) (1)
- [Pièces pour why! P775DM3 EU](#) (1)

Étape 1 — La Batterie



- Déverrouillez le verrou entouré en rouge

Étape 2



- Soulevez la batterie tout en déverrouillant le verrou entouré en rouge

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.