



# Come forzare il riavvio dell'iPhone 8 Plus

La procedura si è evoluta ed è specifica per iPhone 8 Plus

Scritto Da: yvaneck



## Passo 1 — Come forzare il riavvio dell'iPhone 8 Plus



- Premi brevemente sul pulsante di aumento del volume (1)
- Premi brevemente sul pulsante di diminuzione del volume (2)
- ⓘ Bisogna premere i pulsanti davvero brevemente.

## Passo 2



- Per finire, tenere premuto il pulsante laterale finché appare il logo Apple (3)