



iMac Intel 20" EMC 2133 和 2210 检修门更换

撰写者: Walter Galan



介绍

移除检修门来更换内存条或者来打开iMac外壳。

工具:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

步骤 1 — 检修门



- 松开检修门上唯一一颗十字螺丝。
- ⓘ 这个螺丝固定着检修门。
- 从iMac上移开检修门。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。