



Reemplazo del indicador de vida útil del aceite

Reset de Honda Fit

Esta guía ayudará a los propietarios de un Honda Fit 2007-2010 a restablecer el indicador de vida del aceite del motor después de un cambio de aceite.

Escrito por: Jasen Friedle



Este documento fue generado el 2020-11-27 04:26:16 PM (MST).

Paso 1 — Encendido



- Gire la llave en el encendido a la posición de funcionamiento (justo antes de la posición de inicio)

Paso 2 — Seleccionar / reiniciar la perilla



- Presione el botón SELECT / RESET varias veces hasta que aparezca el indicador de vida del aceite del motor.

Paso 3 — Seleccionar / reiniciar Perilla Continuación



- Mantenga presionado el botón SELECT / RESET por más de 10 segundos. El indicador de vida del aceite del motor y los códigos de mantenimiento parpadearán.

Paso 4 — Seleccionar / reiniciar Perilla Continuación



- Mantenga presionado el botón SELECT / RESET por más de 5 segundos. El (los) código (s) de elementos de mantenimiento desaparecerán y la vida útil del aceite del motor se restablecerá al 100%.

Paso 5 — Ignition Again!



- Gire la llave en el encendido a la posición de apagado y luego encienda el motor para verificar que el indicador se haya reiniciado.

¡Lo hiciste!