



Instrucciones de iOpener

Instrucciones básicas para usar iOpener para abrir dispositivos de cierre pegado.

Escrito por: Andrew Optimus Goldberg



INTRODUCCIÓN

El [iOpener](#) es una bolsa aislada que retiene el calor que puede calentarse en un microondas y usarse para transferir calor al adhesivo a lo largo del borde de un iPad o dispositivo similar.

'Sigue estas instrucciones básicas para comenzar con tu nuevo iOpener (negro, lleno de líquido). Para el iOpener blanco, lleno de sólidos, siga [\[guía | 38783 | esta guía\]](#) en su lugar.'

Para obtener instrucciones detalladas específicas para tu dispositivo y reparación, consulta nuestro conjunto de [Guías de reparación para iPad](#).



HERRAMIENTAS:

- [iOpener](#) (1)
 - [Microwave](#) (1)
-

Paso 1 — Calentamiento de iOpener



- i Te recomendamos que limpies tu microondas antes de continuar, ya que cualquier suciedad desagradable en la parte inferior puede terminar pegado a el iOpener.
- Coloca el iOpener en el centro del microondas.
 - ! Para microondas giratorias: Asegúrate de que la placa gira libremente. Si el iOpener se queda atascado, puede sobrecalentarse y quemarse.

Paso 2



- Calienta el iOpener durante **treinta segundos**.
- A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.

⚠ Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación. El sobrecalentamiento puede provocar que el iOpener se rompa.

⚠ Nunca toques el iOpener si parece estar hinchado.

⚠ Si el iOpener esta todavía demasiado caliente al tacto, sigue utilizándolo mientras esperas a que se enfríe un poco más antes de recalentar. Un iOpener adecuadamente climatizado debe mantenerse caliente durante un máximo de 10 minutos.

Paso 3



- Saca el iOpener del microondas, cogiéndolo por una de las esquinas planas para evitar el centro caliente.
- ⚠ El iOpener estará muy caliente, ten cuidado cuando lo manipules. Utiliza guantes de horno si es necesario.

Paso 4 — Instrucciones de iOpener



- Coloca el iOpener con el lado claro hacia abajo, plano en el borde del dispositivo, sobre un sello adhesivo que desees calentar. El líquido aplanará el iOpener contra la superficie, asegurando una buena conducción del calor.
 - Deja la bolsa en el dispositivo durante aproximadamente 90 segundos antes de intentar abrir el panel frontal.
 - En este punto, deberías poder comenzar a hacer palanca debajo de la pantalla con una herramienta de apertura de plástico. Asegúrate de ver [la guía específica](#) de tu dispositivo para saber dónde y cómo hacerlo.
- ⚠** A lo largo del procedimiento, deberás recalentar iOpener. Para evitar el sobrecalentamiento del iOpener, siempre espere hasta que el iOpener se haya enfriado lo suficiente como para tocar con seguridad. No utilices el iOpener en el microondas durante más de treinta segundos a la vez.

La versión más reciente de este documento fue generada en 2018-10-17 04:11:24 PM .