



Istruzioni iOpener

Istruzioni di base per l'utilizzo di iOpener per l'apertura di dispositivi incollati.

Scritto Da: Andrew Optimus Goldheart



INTRODUZIONE

L'[iOpener](#) è un sacchetto termico che accumula calore che può essere riscaldata a microonde e utilizzata per trasferire calore sull'adesivo lungo il bordo di un iPad o dispositivo simile.

Segui queste istruzioni per iniziare con il tuo nuovo iOpener (nero, pieno di liquido). Per l'iOpener bianco pieno solido segui invece [questa guida](#).

Per istruzioni specifiche per la riparazione del tuo dispositivo, consulta la nostra serie di [Guide di riparazione iPad](#).

STRUMENTI:

- [iOpener](#) (1)
 - [Microwave](#) (1)
-

Passo 1 — Riscaldamento iOpener



- i** Ti raccomandiamo di pulire il tuo forno a microonde prima dell'operazione, perché ignobili entità unte e appiccicose potrebbero attaccarsi all'iOpener.
- Disponi l'iOpener al centro del tuo forno a microonde.
- !** Per forni a microonde con piatto rotante: assicurati che il piatto giri liberamente. Se l'iOpener si incastrasse da qualche parte, potrebbe surriscaldarsi e bruciare.

Passo 2




- Riscalda l'iOpener per **30 secondi**.
- Se durante la riparazione l'iOpener si raffredda, scaldalo di nuovo nel microonde per 30 secondi.

- ⚠ Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante l'operazione. Il surriscaldamento può far bruciare l'iOpener.
- ⚠ Non toccare mai l'iOpener se appare gonfio.
- ⚠ Se l'iOpener è ancora troppo caldo in mezzo per poterlo toccare, continua a utilizzarlo mentre attendi che si raffreddi un po' prima di scaldarlo di nuovo. Un iOpener riscaldato correttamente dovrebbe rimanere caldo fino a 10 minuti.

Passo 3



- Rimuovi l'iOpener dal forno a microonde, afferrandolo per una delle due estremità piatte per evitare il contatto con la parte centrale calda.

 L'iOpener sarà davvero caldissimo, perciò fai attenzione quando lo maneggi. Usa una presina da forno, se necessario.

Passo 4 — Istruzioni iOpener



- Appoggia l'iOpener, con il lato lucido rivolto verso il basso, sul bordo piatto del dispositivo, sopra una guarnizione adesiva che vuoi riscaldare. Il liquido appiattirà l'iOpener contro la superficie, assicurando una buona conduzione del calore.
 - Lascia riposare sul dispositivo per circa 90 secondi prima di tentare di aprire il pannello anteriore.
 - A questo punto dovresti essere in grado di iniziare a far leva sotto lo schermo con uno strumento di apertura in plastica. Consulta la [guida specifica](#) per il tuo dispositivo per sapere dove e come farlo.
- ⚠** Durante la procedura potrebbe essere necessario scaldare più volte l'iOpener. Per evitare di surriscaldarlo, attendi sempre che si sia raffreddato abbastanza da poterlo toccare in sicurezza. Non riscaldare l'iOpener per più di trenta secondi alla volta.