



Philips Sonicare Diamond Clean Gehäuse austauschen

Austausch des Gehäuses an der Philips Sonicare Diamond Clean

Geschrieben von: Zachary Bertrand



EINLEITUNG

Hier wird der Austausch des Gehäuses gezeigt.



WERKZEUGE:

- [Spudger](#) (1)
-

Schritt 1 — Gehäuse



- Ziehe die Bürste vom Handstück ab.

Schritt 2



- Heble die Chromabdeckung am Boden mit einem Spudger ab.

Schritt 3



- Löse mit dem Spudger die schwarzen Rasten an jeder Seite der jetzt sichtbaren Innenteile.

Schritt 4



- Stelle das Handstück mit der Metallachse senkrecht zu einer harten Oberfläche. Drücke vorsichtig, aber fest nach unten, bis das Innere nach außen rutscht.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Dieses Dokument wurde am 2020-11-16 03:49:43 PM (MST) erstellt.

