



Procedimiento de apertura con iSclack para iPhone 6

Requerimiento previo para el ensamblaje de la pantalla.

Escrito por: Walter Galan



INTRODUCCIÓN

Requerimiento previo para el ensamblaje de la pantalla.



HERRAMIENTAS:

- [iSclack](#) (1)
-

Paso 1 — Procedimiento de apertura con iSclack



- ⓘ Los siguientes dos pasos demuestran el uso de [iSclack](#), una gran herramienta para la segura apertura de el iPhone 6 Plus que recomendamos a cualquiera que haga mas de una reparación.
Si no estás usando el iSclack, salta dos pasos
- Si el medidor de profundidad de plástico está conectado en el centro del iSclack, sácalo ahora, no es necesario para teléfonos más grandes como el iPhone 6 Plus
- Cierra la manija en el iSclack, abriendo las mandíbulas de la ventosa.
- Coloca la parte inferior de su iPhone entre las ventosas.
- ⓘ Coloca la copa de succión superior del iSclack contra la pantalla, cerca del botón de inicio.
- Abre las asas para cerrar las mandíbulas del iSclack. Centrar las ventosas y presionarlas firmemente en la parte superior e inferior del iPhone.
- ⓘ Si tu pantalla o cristal trasero esta muy dañado, [cubrirlo con una capa de cinta transparente](#) puede que ayude que las ventosas se adhieran. El iSclack también incluye dos piezas de cinta para este propósito.

Paso 2



- Sostén tu iPhone firmemente y cierra el mango del iSlack para separar las ventosas, tirando del panel frontal hacia arriba desde la carcasa trasera.
- ⓘ El iSlack está diseñado para abrir tu iPhone lo suficiente para separar las piezas con seguridad, pero no lo suficiente para dañar alguno de los cables de la pantalla.
- Despega las ventosas de tu iPhone.
- **Omite los siguientes tres pasos y continúa en el Paso 7.**

Para re-ensamblar tu dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.