



Remplacement de la prise du trépied du Leica Z2X

Un guide sur la façon d'installer une nouvelle plaque de trépied sur un Leica Z2X.

Rédigé par: Zachary



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer la prise du trépied.



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Prise de trépied



- Dévissez soigneusement les quatre vis cruciformes # 0 au bas de la caméra.
- ⓘ Assurez-vous de ne pas manquer celui qui se trouve réellement dans le trou de la prise du trépied.

Étape 2



- Ouvrez la porte arrière de la caméra en appuyant sur le loquet de la porte.

Étape 3



- Appliquez une pression sur la plaque inférieure et elle se détachera.
- À partir d'ici, vous pouvez remplacer la plaque inférieure ou passer à d'autres étapes.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.