



iPhone 6 iSclack openingsprocedure

Vooraf vereiste handleiding voor de schermmodule.

Geschreven door: Walter Galan



INTRODUCTIE

Vooraf vereiste handleiding voor de schermmodule.



GEREEDSCHAPPEN:

- [iSclack](#) (1)
-

Stap 1 — iSlack openingsprocedure



- i** De volgende drie stappen demonstreren het gebruik van de iSlack, een mega handige tool die je helpt bij het veilig openen van de iPhone 6 en die we aanraden aan iedereen die vaker reparaties uitvoert. Als je de iSlack niet gebruikt, sla je drie stappen over voor een alternatieve methode.
- Als de plastic dieptemeter nog vastzit aan het midden van de iSlack, verwijder deze dan nu—deze is namelijk niet nodig voor grotere telefoons zoals de iPhone 6.
 - Sluit de handvatten van de iSlack en open daarbij de kaken van de zuignap.

Stap 2



- Plaats de onderkant van je iPhone tussen de zuignappen.
- Positioneer de bovenste zuignap van de iSlack op het scherm, net boven (maar niet over) de thuisknop.
- Open de handvatten om de kaken van de iSlack weer te sluiten. Zorg dat de zuignappen goed gepositioneerd zijn en druk ze vervolgens stevig vast aan zowel de boven- als de onderkant van de iPhone.
- ⓘ Als je scherm of glazen achterkant gebarsten is, [kun je het beplakken met een laag doorzichtige tape](#), zodat de zuignap zich alsnog vast kan zuigen. De iSlack bevat ook precies hiervoor twee stukken tape.

Stap 3



- Houd je iPhone stevig vast en sluit de handvatten van de iSclack weer om de zuignappen uit elkaar te trekken, zodat het voorste paneel los komt van de achterste behuizing.
- De iSclack is gemaakt om je iPhone ver genoeg te openen, zonder daarbij de telefoon zo ver te openen dat de schermkabels beschadigd worden.
- Maak de twee zuignappen los van je iPhone.
- **Sla de volgende drie stappen over en ga verder met stap 8.**

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.