



# iPhone 4 / 4S / 5 / 5S / 5c / 6 / 6Sのデバイスで DFUモードを使ってフラッシュする方法

iPhone 4 / 4S / 5 / 5S / 5c / 6 / 6SのデバイスでDFUモードを使ってフラッシュする方法

作成者: ZFix



## はじめに


DFUモードに入ります ( 公式の説明を参照 )

1. デバイスのプラグをコンピュータに接続します。
2. デバイスの電源をオフにします。
3. 電源ボタンを3秒間押さえ続けます。
4. 電源ボタンを押さえたままホームボタンを10秒間押さえ続けます。
5. ホームボタンを押さえたまま電源ボタンを離します。
6. iTunesにリカバリーモードでデバイスが検出されたことが表示されるまで、ホームボタンを押さえ続けます。

デバイスの画面 が光っておらず、ロゴが表示されていないことを確認します。他のどのモデルのiPhoneでもこれと同じ操作が可能です。


[video: <http://youtu.be/18F9HGVuZaI>]

## 手順 1 — iPhone 4 / 4S / 5 / 5S / 5c / 6 / 6SのデバイスでDFUモードを使ってフラッシュする方法



- **重要** すべてのユーザーデータが失われます。必ずバックアップを取ってください。
- iTunesを開きます。
- DFUモードでiPhoneを起動し、PCに接続します。

## 手順 2 — リカバリー



- iTunesはすでにiPhoneをリカバリーモードで検出しています。
- 指示に従ってiPhoneのリストアを行ってください。

デバイスを組み立てる際は、下記の手順を逆に実行してください。